



## 1. Contenu


Le kit GObox comprend :

- 1 traqueur GPS avec carte Sim embarquée et étiquette de sécurité
- 1 cordon d'alimentation de 0,55 m avec cosses fourche serties de 6mm
- 1 fusible de protection contre les surintensités type T 2A-250V
- 1 patch Velcro avec adhésif double face ultra résistant
- 1 guide d'installation.

## 1. Equipment check

The GObox kit includes :

- 1 guaranteed sealed GPS tracker box with embedded Sim card
- 1 power cable 0,55m long with 6mm insulated fork crimp terminals
- 1 prewired rapid protection fuse T2A-250V
- 1 mounting Velcro fastener strip with high adhesion double-sided tape patch
- 1 instruction guide.



## 2. Installation du boîtier GObox

Sélectionner un emplacement discret sur le véhicule à protéger, à proximité de la batterie 12VCC ou de toute alimentation permanente 12VCC. Nettoyer une surface plane sur le châssis ou la batterie, sur laquelle vous fixerez le GObox. Connecter les cosses au bornier d'alimentation **permanente** 12VCC en respectant les polarités (**fil rouge** sur la borne +). Si les led bleue (GPS) et verte (GPRS) clignotent, les signaux GPS/GPRS sont OK et le boîtier fonctionne normalement. Déposer le film de protection du patch de fixation Velcro et pressez le boîtier uniformément.

## 2. Mounting

Choose a proper hidden location on the vehicle you need to track, close to its 12VDC battery or any 12VDC permanent voltage supply. Clean a flat surface of the vehicle frame or on the battery itself, where you will fasten the GObox onto. Connect the leads to the power supply : the **red wire** fork terminal on the positive terminal block of the 12VDC permanent power supply. When the GPS blue led and GPRS green led blink, both signals and tracker work OK. Peel off the double-sided tape liner of the Velcro fastener. Stick the GObox on the surface, press moderately and uniformly.

## 4. Réglages utilisateur

Une fois connecté à votre compte utilisateur sur <https://go-box.fr>, vous pouvez :

- connaître l'état de charge de la batterie (première mise en charge 1 heure minimum)
- localiser le véhicule (précision inférieure à 10 mètres)
- mettre à jour les informations du véhicule ou vos données personnelles
- activer ou désactiver la géolocalisation du véhicule
- activer ou désactiver les alertes SMS (batterie faible, mouvement suspect du véhicule)
- gérer votre abonnement (demande de désappairage, nouvelle souscription)

## 4. User settings

Once connected to your user account at <https://go-box.fr>, you can:

- check the GObox battery status (please allow 1 hour minimum for first setup charge)
- locate your vehicle (position accuracy less than 10 meters)
- update vehicle or user information
- enable or disable the geolocating function
- enable or disable the SMS warnings function (low battery, unwanted movement)
- manage your service plan (unpairing request, new subscription)

## 6. Caractéristiques - Technical data

Dimensions boîtier - Casing dimensions	74,4x27,8x12,8	mm
Dimensions avec câble - Dimensions with cable	151,7x27,8x12,8	mm
Autonomie secours - Battery autonomy (back-up)	30	min
Température de service - Operating temperature	-20 à - to +55	°C
Température de stockage - Storage temperature	-20 à - to +55	°C
Humidité - Humidity	5 à - to 95	%
Fréquence GSM - GSM frequencies	850/900/1800/1900	mHz
Précision de géolocalisation - Position accuracy	±10	m
Tension de service - Operating voltage	9 à - to 80	VDC
Fusible de protection - Fuse protection	2 At	-

## 3. Créer votre compte GObox

- lancer un navigateur web et aller sur <https://go-box.fr>
- créer un compte utilisateur selon les instructions communiquées sur <https://go-box.fr>
- utiliser le code d'appairage ci-dessous pour activer le traqueur GObox
- souscrire la formule d'abonnement choisie en ligne pour activer la géolocalisation

## 3. Create your GObox account

- launch a web browser and go to <https://go-box.fr>
- create your user account according to the instructions given on <https://go-box.fr>
- use the pairing code shown on the GObox label below to activate the GPS tracker
- subscribe to the selected service plan to activate the geolocating

## 5. Code d'appairage

### 5. Pairing code



Code à conserver - Keep this code safe

## 7. Garantie - Guarantee

Certification - Approval	CE
Étanchéité - Ingress protection	IP64
Garantie électronique- Electronics guarantee	1 an - 1 year
Garantie batterie - Battery guarantee	6 mois - 6 months



**Important ! la garantie est nulle si les autocollants de sécurité du traqueur GPS GObox sont altérés ou enlevés.**

**Warning ! the guarantee does not apply if the tamper seals on the GPS GObox tracker are defaced, altered or removed.**